

Manual de utilização

Fechadura Eletrônica Para Móveis M1602



* Imagens meramente ilustrativas.

PAPAIZ

ASSA ABLOY

CONFIGURAÇÕES DE USUÁRIO




Led indicador de baixa voltagem da bateria.



Led indicador de abertura.

Compartimento da bateria

Painel frontal




USB para alimentação externa de emergência da bateria.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



DESBLOQUEAR

A) Digite a senha e pressione OK. O produto vem com a senha de fábrica 1234.

B) Um sinal sonoro (bip) será emitido e o led indicador verde irá acender. 

C) Gire o cilindro 90° em sentido horário para abrir.

• Obs.: se a senha digitada não for correta serão emitidos 3 bips curtos.



BLOQUEAR


A) Gire o cilindro 90° no sentido anti-horário, voltando para a posição inicial.

B) Não é necessário digitar a senha para fechar.

CONFIGURAÇÕES DE USUÁRIO

1. TROCAR A SENHA



A) Digite a senha atual e pressione OK. Um bip será emitido e o led indicador verde irá acender. 

B) Pressione a tecla OK por 2 segundos. O led indicador verde irá piscar. 


C) Digite a nova senha, de 4 até 15 dígitos, e pressione OK. Um bip será emitido indicando que a senha foi alterada com sucesso.

2. ATIVAR O MODO PÚBLICO, DEFINIR SENHA TEMPORÁRIA.



O modo público ativado permite o desbloqueio da fechadura por qualquer usuário através de uma senha temporária.

ATIVAR O MODO PÚBLICO

A) Digite a senha atual e pressione OK. Um bip será emitido e o led indicador verde irá acender. 


B) Pressione OK e segure por 2 segundos. O led indicador verde irá piscar. 

C) Pressione OK e digite o número 44, pressione OK novamente para confirmar a operação. Um bip será emitido indicando que o modo público foi ativado.

CONFIGURAÇÕES DE USUÁRIO




DEFINIR SENHA TEMPORÁRIA

- A) Com o modo público ativado, pressione OK. O led indicador verde piscará. 
- B) Digite a senha temporária, composta de 4 até 15 dígitos, e pressione OK para confirmar a operação. Um bip será emitido e a fechadura será desbloqueada.
- C) Esta senha poderá ser utilizada apenas uma vez e só é permitido o cadastro de uma senha temporária.




DESATIVAR O MODO PÚBLICO


- A) Digite a senha atual e pressione OK. Um bip será emitido e o led indicador verde irá acender. 
- B) Pressione OK e segure por 2 segundos. O led indicador verde irá piscar.
- C) Pressione OK e digite o número 43, pressione OK novamente para confirmar a operação. Um bip será emitido indicando que o modo público foi desativado.
- Obs.: com o modo público desativado, a senha temporária não poderá mais ser utilizada.

CONFIGURAÇÕES DE USUÁRIO

3. ATIVAR / DESATIVAR O MODO SENHA FALSA



A) Digite a senha atual e pressione OK. Um bip será emitido e o led indicador verde irá acender. 


B) Pressione OK e segure por 2 segundos. O led indicador verde irá piscar. 

C) Pressione OK e digite o número 42, pressione OK novamente para confirmar a operação. Um bip será emitido indicando que o modo senha falsa foi ativado.

Obs.: com o modo senha falsa ativado, você pode acrescentar quaisquer dígitos antes ou depois da senha verdadeira, para dificultar sua cópia. A sequência total deve ter no máximo 16 dígitos.



DESATIVAR O MODO SENHA FALSA

A) Digite a senha atual e pressione OK. Um bip será emitido e o led indicador verde irá acender. 

B) Pressione OK e segure por 2 segundos. O led indicador verde irá piscar. 

C) Pressione OK e digite o número 41, pressione OK novamente para confirmar a operação. Um bip será emitido indicando que o modo senha falsa foi desativado.

BENEFÍCIOS

1. SENHA

O produto vem com a senha de fábrica 1234.

A senha de fábrica deve ser alterada para sua senha pessoal, conforme descrito na seção Configurações -> 1-Trocar senha.

A senha pode ser composta de 4 a 15 dígitos, possibilitando mais de 470 bilhões de combinações diferentes.

ATENÇÃO: Guarde sua nova senha em local seguro. Em caso de perda ou esquecimento da sua senha, não será mais possível desbloquear a fechadura.

2. SENHA FALSA

Você pode digitar quaisquer números antes ou depois da senha verdadeira para dificultar a identificação da senha. É necessário habilitar essa função conforme descrito em Configurações -> 3-Ativar/desativar o modo senha falsa. A sequência total deve ter no máximo 16 dígitos.


3. ALARME

Se a senha digitada não for a correta, serão emitidos 3 bips curtos.

Se a senha incorreta for digitada 4 vezes consecutivas, um alarme de tentativa de violação será emitido automaticamente por 60 segundos. Nesse período o teclado fica desabilitado.

4. BATERIA

A fechadura utiliza uma bateria de 3V modelo CR2032 (inclusa).

A fechadura não pode ser operada quando a tensão da bateria estiver muito baixa. Quando a bateria estiver chegando ao fim o led indicador vermelho acenderá no painel frontal. 

Possui entrada USB para alimentação externa de emergência para a bateria.

5. SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Para substituir a bateria, abra o compartimento da bateria logo acima do painel frontal.

Remova a bateria usada e coloque uma nova de 3V modelo CR2032, observando-se as marcações + e -.

Feche o compartimento da bateria.




A última senha cadastrada não será perdida após a troca da bateria.

6. DESCARTE DA BATERIA USADA

A bateria usada não deve ser descartada como lixo doméstico. Fazer o descarte em coletores apropriados.



SOLUÇÃO DE ALGUNS PROBLEMAS COMUNS

Problema	Causa primária	Resolução do problema
Quando pressiono qualquer tecla do painel estes indicadores aparecem ao mesmo tempo.  	Tensão baixa da bateria.	Substitua a bateria.
Quando digito a senha correta, mostra o indicador  , mas não permite a abertura da fechadura.	A lingueta não está na posição correta.	Gire a lingueta p/ a posição correta.

Importado e distribuído por:

ASSA ABLOY Brasil indústria e Comércio Ltda.

Praça General Labatut,1

CEP: 41290-560 - Salvador - BA.

C.N.P.J N° 02.214.604/0001-66.

Fabricado na China

TERMO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA

Este produto está coberto por uma garantia de 1 (um) ano contra eventuais defeitos de fabricação no funcionamento da fechadura, contados a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor, devidamente comprovado por nota fiscal.

Estão excluídos os defeitos e/ou danos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- Uso inadequado, ou condições anormais de funcionamento;
- Agentes externos (exemplos: maresia, exposição direta ao tempo, etc.);
- Tentativa de arrombamento ou violação;
- Consertos ou intervenções de terceiros;
- Desgaste natural decorrente do uso;
- Utilização de produtos químicos para limpeza e/ou abrasivos.

Produto, manual e especificações sujeitos a alterações sem prévio aviso. Todas as imagens deste manual têm caráter meramente ilustrativo. A bateria não está coberta pela garantia do produto. Para maiores informações, visite o site - www.papaiz.com.br

ATENÇÃO: Não utilize a Fechadura Eletrônica para Móveis como puxador para não comprometer a funcionalidade do produto.

SAP SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
PAPAIZ

0800 701 4443

www.papaiz.com.br

0818

ASSA ABLOY, the global leader In door opening solutions